
DMR DIGITAL RADIO

DMR数字对讲机


快速操作手册

熟悉产品




使用方法

开机/关机




“顺时针”旋转开机
“逆时针”旋转关机

音量控制




左右旋转可以
控制音量大小

信道选择旋钮




左右旋转
可以调整信道

PTT发射键



按PTT键发起通话


侧键1/侧键2



侧键1:
自定义按键


侧键2:
自定义按键

LED指示灯




发射时红灯
接收时绿灯

单呼/组呼/群呼




群呼:对当前信道所有成员发起呼叫

(默认模式)



单呼:对单个成员发起呼叫

(需要通过电脑编程)



组呼:对组内所有成员发起呼叫

(需要通过电脑编程)

注意事项

在使用本产品的过程中，务必请遵守下列注意事项，以免导致财产损失或人身伤亡：

· 为避免更换电池发生爆炸危险，请使用我司指定的型号电池；

· 请使用我司指定的充电设备充电；

· 根据国际民航《IATA》《危险物品安全航空运输技术细则》2016新规定要求，航空运输的锂离子电池（芯）的荷电状态不得超过其容量的30%。因此，电池配主机首次使用可能会出现低电告警现象，请在使用前先对电池进行充电；

· 请勿使用未经核准或已损坏的配件；

· 发射时，确保天线距离身体至少2.5厘米；

· 请勿长时间使用高分贝音量进行接收；

· 请勿擅自拆卸、改装或维修本产品及其配件。



请使用原装电池，
确保安全使用。



请勿在危险场所充电，
避免发生危险。




请勿在易爆区域更换电池，
避免发生爆炸。




请勿用任何有棱角的器械或
硬物刺穿或刮擦产品。

产品配件



电池x1



一体式座充x1



背夹x1



天线x1



挂绳x1

规格和功能如因技术改进而有变动，怒不另行通知，请关注品牌官方网站最新资料。